



## Balboa GS100

### Első használatbavétel

A whirlpool első használatbavételekor alap üzemmódban indul. Nyomja meg többször a „jets” gombot, és győződjön meg arról, hogy a rendszer, a szivattyú nem levegős (elegendő víz legyen a jakuzsiban!). Ez kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe. Ezután indul a STANDARD üzemmód.

### Hőmérséklet beállítása (26-40°C)

Az utoljára mért hőmérsékletet állandóan kijelzi. Ha az aktuális víz hőmérsékletet szeretnénk látni, a szivattyúnak legalább 1 percig működni kell. Azok a kezelők, amelyeken „Temp” és „Set” gomb van, mutatják az aktuális hőfokot egyszeri nyomás után. Ha változtatnánk a hőfokon, nyomja meg a gombot másodszor is, mielőtt a kijelző abbahagyja a villogást. A gomb minden további megnyomása emeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.

### Fúvókák

A „jets” gomb ki/be kapcsolásával lehet a szivattyút, a keringetést ki/bekapcsolni. Egy bizonyos üzemidő után egy rövid időre alacsonyabb sebességre vált, ami típustól függően 2 óra is lehet akár. Ezeket nem lehet deaktiválni. Az ózonátor is (ha van beépítve) kikapcsol időnként, majd vissza.

### Világítás

A „Light” gomb megnyomásával aktiválható. Ez 4 óra múlva automatikusan kikapcsol.

### Üzemmód

A „Temp” majd a „Light” megnyomásával üzemmódot tud váltani.

A STANDARD üzemmód állandóan tudja a beállított hőt. Ha Ön a STANDARD üzemmódba vált, ST jelenik meg a kijelzőn.

Az ECONOMY üzemmód csak a szűrés=szűrőciklus ideje alatt melegíti a jakuzzi vizét a kívánt hőmérsékletre. Amíg el nem éri a kívánt hőfokot EC jelenik meg a kezelőn és a hőfok, mihelyt a szivattyú működni kezd.

A SLEEP (alvó) üzemmód 10°C körüli hőt tart szűrés nélkül is. Ez idő alatt SI-t mutat a kezelő. Bekapcsoláskor kijelzi a hőfokot.

### **Szűrés**

Az előre beállított szűrőciklus a jakuzzi bekapcsolása után 6 perccel elindul. A második szűrőciklus 12 órával később.

A szűrés időtartama beállítható 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 illetve 8 órára. A gyári beállítás 1 óra. Ha szeretne változtatni a beállításokon, nyomja meg egymást követően a „Temp” és a „Jets” gombokat. Ezután újra a „Temp” gombot, hogy módosítsa a beállításokat. Ön kiléphet ebből a „Jets” gomb megnyomásával.

## **Hibajelentések**

Üres kijelző	Nincs áram
— —	Hamarosan hőmérsékletet jelez, 1 perccel a keringető szivattyú működése után.
HH	Túlhevülés: Az egyik szenzor 47,8°C-ot mért. Megoldás: Tetőt levenni, ne menjen a vízbe, engedje lehűlni. Bármelyik gombbal ezután újra indíthatja.
OH	Egyik szenzor 43,5°C-ot márt. Megoldás: Tetőt levenni, engedje a vizet lehűlni, majd bármely gombbal újraindíthatja.
SA	Az „A” szenzor nem működik. Hívjon szakembert!
SB	A „B” szenzor nem működik. Hívjon szakembert!
SN	Szenzorok nem egyformán jeleznek. Lehet átmeneti állapot. Ha nem, hívjon szakembert.
HL	A hőszensorok közt hőmérsékleti különbség van. Okozhatja probléma a kifolyóban. Ellenőrizze, hogy elegendő víz jut-e a szivattyúgba. Tartós probléma a víz kifolyásakor.
LF	Ez az 5. HL hibajelzés után jelenik meg, ha az 24 órán belül fellép. A fűtés bekapcsol, minden más működik a jakuzzin.  Újra kell indítani a fűtést.

- dr 15 perce nem megy a jakuzzi.  
Eltömődött a szűrő, kevés átkeringetett víz, légbuborék a fűtésnél lehet a kiváltó ok. Ellenőrizze a szűrőt illetve hogy elegendő a víz mennyisége, majd bármely gombbal indítsa újra.
- dy Víz került a fűtésbe. Ez a dr. 3x előfordulásakor jelentkezik a kezelőn.  
Megoldás mint a „dr”-nél.
- IC\* Fagyás állapota. Minden komponens automatikusan aktiválódik. Ezek max 4 percig aktívak maradnak. Ennek elkerülése egy hűtőszenzort lehet beépíteni.  
Ez tanácsos lehet hidegebb térségekben